


MS012

2.4G无线、蓝牙鼠标 快速启动指南 MS012 完整版产品用户手册 感谢您购买MS012 2.4G无线蓝牙鼠标,为了您更充分了解操作方法和产品特性,我们建议您在使用前先认真阅读操作手册。

简介

1. 产品图示



- ① 3D 滚轮
- 4 前进按钮
- 7 左键
- 5 后退按钮
- 1 电源开关Ø 模式切换键

3 右键

6 DPI

9 USB充电接口

1.1产品特性

- 产品型号: MS012
- · 技术支持:2.4G、蓝牙双模式
- 按键数:6
- 微动:300万次使用寿命
- DPI可切换:800-1200-1600 DPI
- 尺寸:110 (L) × 70 (W) × 42 (H) ± 0.2mm
- · 产品重量:约103.4g
- · 额定电压/电流:DC 5V/≤10mA
- 适用系统: Windows 2000/XP/WIN7/WIN8/WIN10/Mac

2. 包装内容

- MS0122.4G无线蓝牙鼠标
- 充电线
- 说明书
- 保修卡

3. 系统需求

· Windows 2000/XP/WIN7/WIN8/WIN10/Mac

4. 使用说明

1.2.4G无线连接:找到鼠标底部OFF或ON标识开关,装入电池,切换至ON打开(底部圆形触点按键,短按进行模式切换,共三档:2.4G/蓝

牙4.0/5.1模式底部指示灯闪烁),取出设备自带的接收器连接至电脑即可正常使用。(不同产品对应使用配件也不相同,如充电板鼠标则是配充电电池,普通版则配普通电池)。

- 2. 蓝牙模式下,支持多种操作系统,包括且不限于Mac、iOS13、Win10、Android。
- 3. 设备开关通电, 轻按切换键至蓝牙模式, 点开要与设备连接端找到蓝牙点击"添加设备或搜索"(长按鼠标底部触点开关3秒松开)发射信号指示灯快速闪烁, 设备查找名称点击连接, 在Win10系统上的电脑端支持迅速配对。
- 4.2.4G模式下,鼠标按键可唤醒PC机(既使用设备自带的USB接收器) 5.支持在iOS13及以上的系统。
- 6. iOS默认是关闭鼠标功能,第一次使用需对iOS进行设置:设置>辅助功能>触控>辅助触控。
- 7. iOS鼠标3个按键各自功能自定义:设置>辅助功能>触控>辅助触控>设备>设备名称>按钮1、2、3。

5. 功耗控制

连接中:

无操作立刻进入1级休眠,5秒钟后进入2级休眠,1分钟后进入3级休眠,按键、滚轮、光标可唤醒操作;

无操作10分钟进入深度睡眠,仅按键可唤醒操作。

无连接:

从深度睡眠唤醒无连接10秒后再次进入深度休眠;

上电后保持 3 分钟蓝牙广播后或 2.4G 搜索后进入深度睡眠;按键操作可连接 2.4G 接收器。

● 注意

- 1. 请勿将设备靠近热源或暴露的火源,或其他可能产生高温的 地方。
- 2. 如果电池更换不当会有爆炸风险。
- 3. 请勿尝试更换内部可充电锂离子电池。
- 4. 如果产品发生严重鼓胀,请勿继续使用。
- 5. 请勿将产品挤压或置于容易掉落的地方。
- 6. 请勿尝试拆开或改装选配的底座式电池,否则会导致电池爆 炸或电池内液体泄漏。

注:

产品、技术在不断生产过程中持续优化,说明书可能未及时与产品保持同步更新,敬请谅解。